



## Laufroststütze

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Die Laufroststütze wird zur Befestigung des Laufrosts benötigt. Die Befestigung der Laufroste an die Laufroststütze erfolgt mit speziellen Ankerägeln. Der empfohlene Abstand zwischen den Laufroststützen beträgt 90 cm.



### Technische Daten:

Material:	Stahl verzinkt, Stahl beschichtet und Kupfer
Befestigung:	Ankernägel
Hinweis:	Empfohlener Abstand zwischen den Laufroststützen: 90 cm