



Kastenrinnenhalter/-träger

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Die Rinnenträger dienen der Befestigung der Dachrinne. Die Halter werden am Dachsparren mit speziellen Schrauben befestigt. Um die Rinnenträger abzusenken, werden in die Dachsparren eine entsprechende Nut gefräst. Bei fehlendem oder schrägem Stirnbrett verwenden Sie die SAREI Rinnenträgerkonsole.



Technische Daten:

Material:	Stahl verzinkt, Stahl verzinkt farbig beschichtet und Kupfer
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	anthrazit, braun und Sonderfarben nach RAL
Befestigung:	Rinnenträgerschrauben, Konsolenträgerschrauben bei Verwendung einer Rinnenträgerkonsole
Verfügbare Größen:	RG 120, RG 85, RG 70

Durchmesser	RG	Teiligkeit
120 mm	120	6
85 mm	85	8
70 mm	70	10